




## Instrucțiuni de călcare pentru etichete vestimentare



**Călcați la temperatură maximă**



**Fără abur**



**Călcați eticheta timp de 8 până la 15 secunde**



Desprindeți o etichetă termoadezivă Stikets de pe suport și plasați-o pe un articol vestimentar curat și uscat.



Acoperiți eticheta vestimentară Stikets cu hârtia de pergament furnizată în acest plic.



Nu folosiți abur și călcați la temperatură maximă, apăsând eticheta și făcând mișcări înainte și înapoi, timp de 8-15 sec.

## Recomandări



Nu plasați niciodată fierul de călcat direct pe etichetă.



Asigurați-vă că textura articolului vestimentar este vizibilă pe etichetă, odată călcată. Așteptați 24 de ore înainte de spălare.



Dacă ați utilizat un fier de călcat cu rezervor de apă, acesta trebuie golit.



Temperatura de spălare recomandată este 30°C, maxim 60°C.



Dacă articolul vestimentar este nou, recomandăm spălarea sa în prealabil.



Pentru un rezultat optim, recomandăm aplicarea etichetelor în termen de doi ani de la cumpărare.



Evitați contactul direct cu produse pe bază de alcool.

[www.stikets.ro](http://www.stikets.ro)

[help@stikets.ro](mailto:help@stikets.ro)

